



150.00 mm

取扱説明書

各部名称



C(クロマチック)→G(ギター)→B(ベース)
→V(バイオリン)→U-C(ウクレレC)
→U-D(ウクレレD)→(Cへ戻る)

電池交換

 長期間使用しない場合は本体から電池を抜いて保管してください。火災や怪我、破損の恐れがあります。

仕様

使用上の注意

保証期間はご購入年月日より1年間です。
レシート、購入を証明できるものが
保証書となりますので、大切に保管して下さい。



MADE IN CHINA