

KOC-AC 木 運指表

● は閉じる ◐ は半分閉じる ○ は開ける

ご使用上の注意

- 落下などの衝撃により破損する場合がございます。取り扱いには十分お気をつけください。
- 楽器を吹く前に手のひら等で本体を体温程度まで十分に温めてから演奏してください。
楽器が冷えた状態のまま演奏すると水滴がたまり、管体の割れを誘発することがございます。特に冬季の使用にはご注意ください。
- 木製オカリナは急激な温度や湿度の変化に弱い楽器です。保管は直射日光下やストーブ等の火気の近く、湿度の高い場所を避けてください。
- 吹き口は常に清潔に保つようにしてください。演奏後には唾液を抜き、布で拭き取ることをおすすめします。
- 吹き口や指穴は絶対に加工しないでください。音程や音質に悪い影響が出る場合がございます。

全音階

半音階
