

## キーボードバッグ & ケース対応表

※キーボード対応の長さに関しては、ケースより-20cm までを基準としています。  
掲載の無い機種も収納可能な場合がございます。SPEC内の内寸項目で御確認ください。

メーカー	品番	KBB-	KBB1600	GATOR GK-	GATOR GTSA	GATOR GK-2110
Alesis	V Mini					
Alesis	V25					
Alesis	Q49	S	49	49		
Alesis	V49	M	61T	61		
Alesis	VX49	M	61T	61		
Alesis	V61	L	76	76	61	
CASIO	SA-46					○
CASIO	SA-76					
CASIO	CTK-240	M	61T	49		
CASIO	LK-128	M	61T	49		
CASIO	CTK-2550	M	61T	49		
CASIO	LK-228	M	61	49		
CASIO	CTK-4400	M	61	49		
CASIO	CTK-7200	M	61	61		
CASIO	CTK-6250	M	61	61		
CASIO	CTK-6200	M	61	61		
CASIO	LK-223	L	76	61	61	
CASIO	LK-123	M	76	×	×	
CASIO	WK-245	L	76	76	61	
CASIO	WK-6600	L	76	76	61	
CASIO	PX-5S	88	88	88SL	88SL	
CASIO	PX-350M	88	88	88SL	88SL	
CASIO	PX-360M	88	88	88SL	88SL	
CASIO	PX-160	88	88	88SL	88SL	
CASIO	PX-560M	88	88	88SL	88SL	
KAWAI	MP7	88	88	×	×	
KAWAI	MP7SE	88	88	×	×	
KAWAI	MP11SE	×	×	×	×	
KAWAI	MP11	×	×	×	×	
KORG	TRITON taktile-25					○
KORG	microKORG S					○○
KORG	microKORG					○○○
KORG	microKORG XL+					○○○
KORG	TRITON taktile-49		49	49		
KORG	Liverpool	M	49	49		
KORG	micro ARRANGER	M	49	49		
KORG	KROSS 2-61	M	61T	61		
KORG	KROME-61	M	61T	61	61	
KORG	KingKORG	M	61T	61	61	
KORG	Pa300	M	61	61	61	
KORG	Pa700	M	61	61	61	
KORG	Pa1000	M	61	61	61	
KORG	KRONOS	L	61	61	61	
KORG	Grandstage 73	L	76	76	61	
KORG	SV-1 73	L	76	×	61	
KORG	KROME-73	LL	76	76	76	
KORG	KRONOS	LL	76	76	×	
KORG	Grandstage 88	LL	76	88	88SL	
KORG	D1	88	88	88	88	
KORG	SV-1 88	88	88	×	88	
KORG	KRONOS LS	88	88	88	88	
KORG	KRONOS	88	88	88	88	

メーカー	品番	KBB-	KBB1600	GATOR GK-	GATOR GTSA	GATOR GK-2110
KORG	KROME-88	88	88	88	88	
KORG	KROSS 2-88	88	88	88	88	
ROLAND	GO-61K	M	49	49		
ROLAND	GO-61P	M	49	49		
ROLAND	JUSTY HK-100	M	49	49		
ROLAND	JUNO-DS61	M	61T	61	61	
ROLAND	FA-06	M	61T	61	61	
ROLAND	V-Combo VR-09	M	61T	61	61	
ROLAND	V-Combo VR-730	LL	76	76	76	
ROLAND	FA-07	LL	76	76	76	
ROLAND	V-Piano	×	×	×	×	
ROLAND	FA-08	88	88	88	88	
ROLAND	JUNO-DS88	88	88	88	88	
VOX	Continental 61	M	61	49		
VOX	Continental 73	L	76	76	61	
YAMAHA	Reface DX					○
YAMAHA	Reface CS					○
YAMAHA	Reface CP					○
YAMAHA	Reface YC					○
YAMAHA	MX49		49	49		
YAMAHA	ELCU-M02	×	×	×	61	
YAMAHA	PSR-E263	M	61T	49		
YAMAHA	EZ-J220	M	61	49		
YAMAHA	PSR-E363	M	61	49		
YAMAHA	PSR-E453		61	61		
YAMAHA	MX61	M	61T	61		
YAMAHA	PSR-S670	L	76	61	61	
YAMAHA	MOXF6	M	61	61	61	
YAMAHA	NP-12	L	61	61	61	
YAMAHA	MONTAGE6	L	61	61	61	
YAMAHA	NP-32	LL	76	76	76	
YAMAHA	MONTAGE7	LL	76	76	76	
YAMAHA	MOXF8	88	88	×	88	
YAMAHA	MX88	88	88	×	88	
YAMAHA	CP4 STAGE	88	88	×	88	
YAMAHA	CP40 STAGE	88	88	×	88	
YAMAHA	CP1	88	88	×	88	
YAMAHA	CP300	88	×	×	×	
YAMAHA	MONTAGE8	88	×	×	×	