



# マイクロギターアンプ RMS-10

この度はマイクロギターアンプ RMS-10 をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に本取り扱い説明書をよくお読みの上ご使用下さい

## ⚠️ ご注意下さい

金属の箇所、製品の角などは製造上、及び、機能上鋭利になっている箇所がございます。ケガには充分ご注意下さい。湿気の多い場所や濡れた手で使用しないで下さい。感電やショートのおそれがあります。

電池交換はこまめに行なって下さい。電池動作中の場合、古い電池をご使用になると電圧不足によって正しいサウンドが出ない状態になります。



## SPECIFICATION

出力	3W 8Ω
スピーカー	3 インチ 8Ω
コントロール	MASTERVOLUME TONE FUNCTION(OFF/ON/DRIVE)
入出力	INPUT, HEADPHONE
対応電池	006P バッテリー (別売)
対応電源	9V DC 300mA + ⚡ - (別売)
重量	330g (バッテリーを除く)
サイズ	130x133x65mm

**INPUT** —— 楽器の信号を入力する端子です。

**MASTER VOLUME** —— 音量をコントロールします。時計回りでより大きく、反時計回りでより小さくなります。

**TONE** —— 音のピークポイントをコントロールします。時計回りでより高域に、反時計回りでより低域にピークポイントが移動します。

**FUNCTION SWITCH** —— 電源 OFF、クリーン、ドライブのそれぞれのモードを切り替えます。

**POWER FUNCTION** —— 電源 ON もしくはドライブモードで点灯します。

**HEAD PHONES** —— ヘッドホン出力端子です。

**DC POWER JACK** —— DC アダプターを入力する端子です。※別売 (9V DC 500mA + ⚡ - )

- 万一、保証期間内に製造上の不備に起因する故障の生じた場合弊社判断にて無料修理あるいは新品交換致します。
- この場合、必ず本保証書を製品と一緒に添えて下さい。保証書が無い場合は保証致しかねます。
- 本保証書は他人に譲渡出来ません。
- 本保証書を紛失又は破壊された場合、再発行を致しませんので大切に保管して下さい。
- 天変地異によるもの、お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、消耗部品の取り換え、通常メンテナンス、電池を含む周辺機器等による影響に起因する故障、お取り扱い上の不注意による故障又は破損、の場合は保証致しかねます。
- お客様にて、修理又は改造された場合は、保証致しかねます。
- お買い上げ年月日、店名の無い場合は保証致しかねます。