

本製品をご使用になられる前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。以下の警告及び注意事項には必ず従って下さい。又、本取扱説明書は大切に保管して下さい。

	<p><b>警告</b> 以下の記載事項に反して誤った取扱いをすると、人体に重大な影響(死亡、重傷等)が発生する可能性がございます。誤った取扱いは、火災・感電の原因となりますので、くれぐれも行わないで下さい。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品には専用電源アダプターが付属されております。それ以外の電源では使用しないで下さい。</li> <li>●電源アダプターの取扱いには充分ご注意下さい。重い物を載せたり、無理な負荷をかけたり、引っ張ったりしないで下さい。</li> <li>●本製品を可燃物又は、暖房機器等の熱源の近くでは使用しないで下さい。</li> <li>●本製品を濡らしたり、水をかけたりしないで下さい。又、雨・霧・雪等が発生している場合、海辺、水辺等でのご使用には特に注意が必要です。</li> <li>●本製品の上に、水の入った容器、花瓶、飲料、薬品等や小さな金属類を置かないで下さい。これらが内部に入りますと大変危険です。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品をご使用の際は、必ず付属の電源アダプターをお使い下さい。それ以外のものをお使いになりますと、重大な事故が発生する場合がございます。</li> <li>●煙が出たり、変な臭いや、異音がする等の異常がある場合すぐに電源スイッチを切り、電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を分解したり、改造や修理をしないで下さい。</li> <li>●Gemini正規代理店である弊社以外で(クロスフェーダー以外の部分を)修理・交換されますと1年間の保証が無効となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品の使用中に何らかの異常が発生した場合はすぐに使用を中止して下さい。その際には電源スイッチを切り電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。その後、お買い上げになられた販売店へご相談下さい。</li> </ul>


	<p><b>注意</b> 以下の記載事項に反して誤った取扱いをすると、人体及び器物に重大な影響(傷害、器物破損等)が発生する可能性がございます。誤った取扱いは、火災・感電・製品破損の原因となりますので、くれぐれも行わないで下さい。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を設置する際には、以下のような場所には置かないで下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体が落下する恐れのある不安定な場所</li> <li>・湿気やホコリの多い場所</li> <li>・気温が極端に低く、又は高くなる場所</li> <li>・通気性の悪い場所</li> </ul> </li> <li>●本製品には、放熱用の通気孔が開けてありますので、これをふさがないようにして下さい。</li> <li>●静電気による破損を防ぐ為、身近な金属などに触れ、身体の静電気を取り除いてから使用して下さい。</li> <li>●本製品の通気の為に、機体の周りに十分な空間を確保して下さい。</li> <li>●本製品の上に物を置かないで下さい。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品に、オーディオ機器・楽器等を接続される際には、必ず正しく接続されている事をご確認下さい。</li> <li>●電源を入れる前に、本製品のボリュームが最小になっている事をご確認下さい。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源が入っている状態で、接続機器を抜き差ししないで下さい。機体破損の原因となります。</li> <li>●落雷の際、又は長時間ご使用にならない場合は、電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。</li> <li>●電源アダプターを抜く際は、電源コードを引っ張らずに、必ずプラグ部分を持って行って下さい。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音が歪んでいる状態で使い続けた場合、機体が破損したり異常に高温になる事がございますので、ご注意下さい。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品の使用中に何らかの異常が発生した場合はすぐに使用を中止して下さい。その際には電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。その後、お買い上げになられた販売店へご相談下さい。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●廃棄する際には必ず地域の条例に従って下さい。</li> </ul>

## INTRODUCTION - まずはじめに -

MM1 ポータブル 2 チャンネルステレオミキサーは、非常にコンパクトなデザインで実用的な機能を搭載。各チャンネルにはゲインコントロール、2 バンド EQ、マスターボリュームを搭載。

ライン RCA 入力 x 2 & MASTER RCA 出力 & Record RCA 出力、更に専用ボリュームコントロール付き 1/4" マイク入力と充実した入出力を備えます。ヘッドフォン出力は A チャンネルを L、B チャンネルを R とスプリット CUE 方式を採用。また、クロスフェーダーは小さいながらも堅牢かつスムーズな動作。リアル DJ や初心者が簡単に楽しめる機能を持たせた MM-1 は非常に魅力的な価格で価値のある機能と信頼性の高いパフォーマンスを提供しています。

## FUNCTIONS - 各部の役割と機能 -



- ①各 c h に独立したゲイン、ハイ、ロー EQ コントロール。
- ②ステレオ RCA マスター&レコード出力。
- ③ステレオ RCA 入力 x 2。
- ④高品質のクロスフェーダー。
- ⑤1/4" マイク入力&ヘッドフォン出力&ボリュームコントロール。
- ⑥マスターボリュームコントロール。

## SPECIFICATIONS - スペック -

入力可能チャンネル数：2 c h ステレオ

入力：RCA PIN ライン入力 x 2 / 1/4" モノラル標準フォンマイク入力 x 1

コントロール：2 バンド EQ & ゲインコントロール

マスターボリューム

ヘッドフォンボリューム (A チャンネル：L B チャンネル：R)

クロスフェーダー

電源：DC12V 500mA

出力：1/4" ステレオ ヘッドフォンアウト x 1 / RCA PIN マスターアウト L,R x 1 / RCA PIN レコードアウト L,R x 1

サイズ：100x35x155mm

重量：550g