

DANELECTRO®

THE BREAKDOWN™

この度はDANELECTRO製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

1968年、有名な神ギタリストが使用したペダルをDANELECTROによって再現しました。信じられないほどナチュラルなサウンド、ポジション6の「Break Up」ではアンプの全面を叩き出すようなパンチ力を生み出します。ポジション1～3はソフトな歪み、4～6は強烈な歪みを生み出します。

楽器をINジャックにOUTジャックにアンプを1/4インチケーブルを使って接続します。

本製品にバッテリースロットはありません。

電源は、センターマイナス、DC 9V電源をご使用ください。

コントロール

Volume

まずは2時の位置の設定からの調節をお勧めします。VOLUMEコントロールとBREAK UPスイッチはお互いに影響し合います。Volumeを下げると、音量が下がります。

Break-Up

BREAKDOWN™は、6つのアンプの歪みを再現できます。アンプ自体を歪ませるエフェクトよりも、非常にオーガニックなサウンドを奏できます。従来の歪みとは異なり、入力を減衰させる抵抗を切り替えることで6つの歪みを作り出します。

「1」では非常に穏やかな歪みに。「2」、「3」では、発生する歪みが大幅に増えます。ポジション1～3は、「踏みっぱなし」で使用することもできます。

「4」～「6」はリードやソロなどで活躍する激しい歪みを演出します。

FootSwitch/Bypass

エフェクトをON/OFFします。ONの状態ではLEDが点灯します。

Input and Output

1/4インチケーブルを使用してください。外部電源からの電流を流すには、入力ジャックに差し込む必要があります。

DC jack

9 Vの外部電源をDCジャックに接続します。

