

Danelectro
THE LEGEND CONTINUES



FAB Chorus

D-5取扱説明書

はじめに:

- *9V DCジャックへACアダプターを差し込み電源供給を行うか、9V電池(006P)をお使い下さい。
- *ギター側のケーブルをINPUTへ繋ぎ、アンプ側のケーブルをOUTPUTへ繋がします。

■コントロール機能

DEPTH :揺れの深さやレンジを調整します。
SPEEDとの関連で様々な効果が得られます。


SPEED :コーラスの揺れの速さを調整します。
DEPTHとの関連で様々な効果が得られます。
DEPTH SPEED共にフルの状態を是非お楽しみあれ!

MIX エフェクト音に原音をミックスする事が出来ます。
最小設定時、エフェクト音はほとんど無く
最大設定時、ほぼエフェクト音だけになります。

DEPTH:
揺れの深さや
レンジを調整します

SPEED:
揺れの速さ
を調整します

MIX:
エフェクトミックス
を調整します



■仕様

電池 :9V乾電池 (S006P/6F22)

Danelectroの"Vintage Power Source"を推奨します。

外部電源 :+⊖- 9V

ノイズ混入を防ぐため必ずレギュレーターを内蔵したACアダプター又はパワーサプライをお使い下さい。