




# Danelectro

## DH-2/N-10 取扱説明書

コントロールパネル：DH-2 / N-10



セッティングサンプル：DH-2



TONE - 3:00

GAIN - 最大

OFF / ON VOLUME - 2:30

あなたのギターのパリュームノブをコントロールすれば  
多彩なサウンドメイキングが可能です。



DH-2



N-10

①INPUT JACK: ギターケーブルをここに差し込んで下さい。

②TONE: 音質を調整します。反時計回りで高域をカットします。

③GAIN: 左に回すほどクリーンサウンド、右に回すほど歪みが増します。

④VOLUME / OFF-ON: お手持ちのアンプを起動するのにまずこのコントロールを右に回して下さい。電源スイッチが入ります。

コントロールを更に右に回す事でアンプのボリュームが上がります。

バッテリーの消耗を防ぐ為、アンプの使用が終わった際にはこのスイッチを切ることを忘れないで下さい。

POWER SUPPLY INPUT(写真無し): 電池以外の稼働は9Vアダプター **+G-** をご使用下さい。

HEADPHONE OUTPUT(写真無し): ここにヘッドフォンを差し込むとスピーカーから音は出なくなりヘッドフォンから音が聞こえます。

\*注 音質が悪くなったり、音量が上がらなくなった際には電池の交換を行って下さい。

\*注 スピーカーやヘッドフォンから得る大音量の音は聴覚障害の原因となりうる場合があります。適切な音量にてご使用下さい。