



# Music Stand Assembly Illustration

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。以下の組立説明書をよくお読みになってからお使い下さい。


④ 天板を固定して完成です。





① 左図のように脚の3つの部分を取り付けます。



③ スタンドを脚部分に取り付け、時計回りに回して固定します。



完成図



② ネジで脚を固定します。

## ご使用に際しての注意

ねじ類はしっかり締めて下さい。  
ご使用中の転倒や落下を防ぐ為に、ネジ類はしっかり締めてからご使用下さい。

※スタンドの使用によって生じた逸失利益、またご使用の機器の破損に関しては、弊社は一切その責任を負いかねます。