



Blackcurrant


Owner's Manual

-取扱説明書-

1 はじめに

この度は Blackberry JAM 製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。本製品の性能を最大限に引き出すためにご使用前にかならず内容をよくお読みください。「Blackcurrant」は透明で煌めく高域、気品漂う濃密な中域、太く豊かで抜けのいい低域。ギター側のボリュームを絞った時の艶のあるクリーンは絶品です。また、Boost スイッチを踏むことによって大きく音が持ち上がり、全体的に Fat になります。ストラトキャスター、テレキャスター、レスポール……シングルコイルでもハムバッカーでも、それぞれに良好な相性を示すと思います。アンプに関してもどんなタイプと合わせても大丈夫です。トランジスタ・アンプでも全く問題ありません。JC アンプでも良いでしょうし、自宅で使われることの多い 15W ~ 20W 程度の小型トランジスタ・アンプとも良い相性を示すと思います。低域が出るチューニングを施してあるので、小音量でプレイしても適度な迫力が得られ、音量を上げられない環境でも楽しく演奏できると思います。もちろん真空管アンプに繋げてラウドに鳴らすのが一番気持ち良いのは間違いありません！シルキーな歪みが持つ滑らかな弾き心地は、プロ、アマ問わず、繊細なニュアンス表現を求めるギタリストの方に、必ずご満足いただけると思います。「Blackcurrant は」、Blackberry JAM でアンプを作ったらこういう音になると自信を持って言える、アンプジャストのオーヴァードライブです。音楽的且つ有機的なサウンドとアンプライクな質感を、心ゆくまでお楽しみください。

4 各部の名称と役割



1 入力端子

楽器、および他のエフェクターから 1/4" モノラル標準フォン楽器用ケーブルで接続します。スピーカーを損傷する可能性のある「ポップノイズ」を防ぐために、プラグの抜き差しを行う前に、必ずアンプの音量を完全に下げてください。

2 出力端子

本機を 1/4" モノラル標準フォン楽器用ケーブルでアンプおよび他のエフェクターに接続します。スピーカーを損傷する可能性のある「ポップノイズ」を防ぐために、プラグの抜き差しを行う前に、必ずアンプの音量を完全に下げてください。

3 電源接続端子

センターマイナスの 5.5 / 2.1mm 9VDC パワーサプライ (別売) を接続します。電源はレギュレーションされたものをご使用ください。

4 Treble(トレブル)

高域の歪と音量を調節します。

2 付属品

本パッケージ内に次のものが含まれているかご確認ください。

- ▶ エフェクター本体
- ▶ 保管用ポーチ (布製)
- ▶ 保証書

万一不足があった場合、ご購入の店舗様へご連絡ください。

また運送時の破損がないことをご確認ください。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元にご連絡ください。製品の外箱と梱包材は保存しておいてください。万一運送時に破損が生じた場合の証明として必要となることがあります。

3 接続

電源

本機の電源をオンにするには、電源接続端子にセンターマイナスの 5.5 / 2.1mm DC パワーサプライ (別売) を接続するか、9V DC 006P バッテリー (DURACELL PROCELL 9VDC 推奨) を本体裏の蓋をあけて接続します。

バッテリーの交換

付属のバッテリーはテスト用です。LED インジケーターの光が弱くなったり、ノイズが発生した際はバッテリーを交換してください。バッテリーを交換は、本体裏蓋にある 4箇所ネジ (P2サイズのドライバーをご使用ください) を取り外し 006P バッテリーをナールを確認した上接続し、裏蓋を閉じ、ネジを締め込みます。

楽器および他のエフェクターとの接続

本機右側の入力端子に 1/4" モノラル標準フォンで接続します。スピーカーを損傷する可能性のある「ポップノイズ」を防ぐために、プラグの抜き差しを行う前に、必ずアンプの音量を完全に下げてください。

アンプおよび他のエフェクターとの接続

本機左側の出力端子に 1/4" モノラル標準フォンで接続します。スピーカーを損傷する可能性のある「ポップノイズ」を防ぐために、プラグの抜き差しを行う前に、必ずアンプの音量を完全に下げてください。

5 Bass(ベース)

低域の歪と音量を調節します。

6 Gain(ゲイン)

全体の歪とサスティーンを調整します

7 Volume(ボリューム)

全体の音量を調整します

8 LED インジケーター

上部のインジケーターはペダルが ON の状態で点灯します。下部は boost スイッチが ON で点灯します。ON の状態で暗くなったり、付かなくなった場合はバッテリーを交換してください。

9 Bypass フットスイッチ

ペダルを ON/OFF します。本機はトゥルーバイパス仕様ですので、ペダルが OFF の状態ではトーンに影響を与えません。

10 Boost フットスイッチ

ブーストを ON/OFF します。ON にすると大きく音が持ち上がり、全体的に Fat になります。

5 SPEC

外部寸法 (H/W/D)	112mm X 60mm X 56mm
重量	370 g
電源 (別売り)	DC 9V センターマイナス ≥100mA 2.1mm レギュレートされたもの
消費電流	6 mA
バッテリー	9VDC 006P × 1 (DURACELL PROCELL 9VDC 推奨)

販売元: KIKUTANI
EST. 1928

発売 / 製造元: 東京都杉並区高円寺南 1-11-8 コスモビルズ 1F・B1F
TEL/FAX: 03-6454-6516
email: info@blackberryjams.net
url: http://www.blackberryjams.net/

〒166-0003