

# DANELECTRO® ROEBUCK™

この度はDANELECTRO製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

L.A.やナッシュビルのトッププレイヤーのボードには1990年代のIbanez® Mostortion™が多く使用されています。Danelectro®はこの素晴らしいペダルを新たに復活させました。オリジナルを超えるペダルを目指しオリジナルのトーンとグリットに加え、2つのクリッピング・オプションを追加してあります。

楽器をINジャックにOUTジャックからアンプへ1/4"モノラル標準フォンケーブルを使って接続します。

**本製品にバッテリースロットはありません。**

電源は、センターマイナス、DC 9V電源をご使用ください。

## コントロール

### DIST

このノブは、ディストーション/オーバードライブ/クリッピングの量を調節します。

### LEVEL

ノブを、12時の位置に設定してから、必要に応じて調整することをお勧めします。

## Input and Output

1/4"モノラル標準フォンケーブルを使用してください。Inputジャックにプラグが挿す状態でのみONが可能になります。

## DC jack

9Vの外部電源をDCジャックに接続します。

## SUGGESTED SOUND SETTINGS



JANGLY CLEAN  
BOOST



NASHVILLE  
GRIT

## BASS

ノブを、12時の位置に設定してから、必要に応じて調整することをお勧めします。

## MID

このノブでビンテージ・アンプやビンテージ・ペダルのトーンを再現することができます。12時位置から調整することをお勧めします。

## TREBLE

ノブを、12時の位置に設定してから、必要に応じて調整することをお勧めします。

## CLIPPING OPTIONS

このスイッチで、異なるタイプのダイオードを使用したクリッピング・オプションI、II、そしてオリジナルのMostortion™(III)へ切り替えることができます。

## Effect Foot Switch

エフェクトのオン/オフを切り替えます。