

INGOT

製品について

Treble Booster Gold Edition (一部のユーザーから "Ingot - II Lingotto" という愛称で呼ばれています) は、Rock You Treble Booster と Wembley Treble Booster ペダルがデジチェーン接続状態でノッキングされておりさらにポテンショメーターで各 Treble Booster の出力レベルを調節することができます。Brian May は1 番目の Treble Booster を常にアクティブにし (INGOT の場合、Rock You) 特定の明るいパッセージでは2 番目の Treble Booster を時々アクティブにして使用していました。INGOT を使えばあらゆるサウンドを簡単に手に入れることができます。

Rock You

Rock You Treble Booster は Queen のコンサートやより一般的には Post-Freddie Mercury 時代の Brian May のサウンドに起因する最もモダンなサウンドを備えています。これは Rock You Treble Booster が オールドスタイルのサウンドに適していないということではなく、そのキャラクターは非常に使いやすく、すべての周波数 (ペルベットのような低音、よく響く中音、決して煩わしくない高音) に対する分かりやすいレスポンスはギターのコントロールを使用するだけであらゆるブライアン・メイ・トーンが得られ想像できるすべてのニュアンスを得るためのキーとなるものです。ノイズが少ないという利点もあります。

特徴

- Gain: 31dB
- 音色の完全な制御。
- ローノイズ。
- 大音量のステージで、とてもよく反応する。

Wembley

Wembley Treble Booster はシリーズ中で最もパワフルでファットなサウンドを持つ製品です。その名の通りこのトレブルブースターはブライアン・メイが80年代の大規模なコンサートで使用し他のトレブルブースターと組み合わせることが非常に多かったデバイスにインスパイアされたものです。Wembley Treble Booster は、単体のトレブルブースターとして使用するだけでなく他のトレブルブースターと連動して Live At Wembley '86 のような音色を生成することができます。Wembley '86 スタイルのトーンを生成します。

特徴

- Gain: 35dB
- ファットでフルなサウンドが必要な場合。
- トレブル・ブースター (レベル・ポテンショメーター付きを推奨) にさらにアタリを付けたい場合。
- 小音量で演奏する場合

この度は Colombo Audio Electronics 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の性能を最大限に引き出すためにご使用の前にならず内容をよくお読みください。

コントロール

INGOT は2つの Level Control を備えています: Rock You 側と Wembley 側の2つです。3つの推奨チェーン設定は以下の通りです。

Low impedance boost: Rock You 側を最大に Wembley 側を1時方向に設定することで特別な輝きを放つ音色に。

Very low impedance boost: Rock You 側を1時方向程度 (またはそれ以下) Wembley 側を最大に設定すると、ギターのボリュームで非常にコントロールしやすい音色になります。

Balanced boost: 両方を3時方向程度に設定するとスクラッチ感はあるがバランスの良い高音ブーストが得られる。

電源

INGOT と全てのトレブルブースターは電池使用が可能です。外部電源 (DC9V センターマイナスのみ使用可) を使用することも可能です。高いパフォーマンスを得るためには、良質の新品電池を使用するか良質の外部電源を使用することをお勧めします。

スペック

入力インピーダンス	120KOhm
出力インピーダンス	100KOhm
消費電力 (DC9V)	約 8mA
サイズ	70 × 110 × 50 mm

*Colombo Audio Electronics は、Queen Production、Brian May または関連する商標とは一切関係がありません。

本製品の保証期間はご購入年月日より1年間です。レシート、購入を証明できるものが保証書となりますので大切に保管してください。また中古品、ネットフリーマーケット、ネットオークションなどでの弊社が認める販売店以外の企業、店舗からの購入商品、個人売買での製品は転売防止と不正保証防止の観点から全て保証対象外となります。弊社での修理、サポートは一切いたしませんのであらかじめご了承ください。保証内容に関しましては下記の保証規定に準じて製品保証をいたします。

保証規定

- (1) 万一、保証期間内に製造上の不備に起因する故障の生じた場合、キクタニミュージック株式会社の判断により無料修理あるいは新品交換いたします。
- (2) この保証書は再発行いたしません。
- (3) 下記の場合は保証期間中でも有償修理となります。
 - (a) 取り扱い等の誤り、および不当な修理や改造、又電池を含む周辺機器等による影響に起因する故障。
 - (b) 天災地変等、又お買い上げ後の輸送、落下などによる故障。
 - (c) 消耗部品の取り換え、通常メンテナンス。
 - (d) 外国で使用された場合。
 - (e) 保証書のご提示が無い場合、又所定事項の未記入、捺印もれ、あるいは字句を勝手に訂正された場合。
- (4) いかなる場合においても本機の故障により生じた損害に関するキクタニミュージック株式会社の責任は本製品のみで制限されます。
- (5) ご贈答の場合は販売店でご相談ください。