



THRONMAX

1

VERTIGAIN®テクノロジー

サウンドエンハンスド
アコースティックチャンバー

2

取り付けネジ

3

マイクゲイン、
ヘッドホンコントロール

4

4レコーディングパターンインジケータ

5

LEDインジケータ、モード、
ミュートを備えたコントロールパネル

6

USB Type-Cコネクター

7

スタンド取付用
マウントスクリュー

8

7色のLEDモード照明切替ボタン

9

3.5mmオーディオジャック

10

3m USB Type-Cケーブル




モード

		音の方向性	録音用途
単一指向性			ストリーミング ポッドキャスト アテレコ 楽器録音
ステレオ			ボーカル 楽器録音
双方向			インタビュー 楽器録音 デュエットボーカル
無指向性			電話会議 イベント


クイックスタートガイド

○ 接続方法




1. USB Type Cケーブルをマイクに接続。
2. ケーブルのもう片方をデバイスのUSBポートに接続して下さい。
(マイクパフォーマンスを最大に発揮するためにPCのUSBポートに直接接続してご使用下さい。)

○ モード選択



1. Mボタン(選択モード)を押してお好みのモードを選択して下さい。
2. インジケータには現在の状態が点灯します。

○ 話しかける箇所



MD Drill Oneはフロントアドレスのマイクです。
高品質なボイスを得るためには
マイクの正面に向かって話してください。

○ トラブルシューティング

1. パソコンを接続しても音が出ない。

パソコン側のサウンド設定をご確認、またはマイクの3.5mmオーディオジャックにヘッドホンを接続してご使用ください。

2. マイクが使えない。

パソコン側のサウンド設定からマイクが主要な入力ソースとして選択されているか確認してください。