


1



USB线连接电脑，同时按下D和E键不放，开启电源，机器进入DFU升级模式，仅上排3号键指示灯亮

2





Windows下双击包内此运行程序



3


此处可以看到DFU升级设备





点“Choose” 并找到包内“xxxx.dfu” 文件

4



点Upgrade 并在弹出窗口点“Yes”， 等待更新结束并正常重新开机即可

5